

1 Diffusori angolari

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego

Questa coppia di diffusori compatti serve per la sonorizzazione con lingua parlata e con musica di sottofondo. Il contenitore dalla forma di $\frac{1}{8}$ di sfera è ideale per il montaggio in un angolo oppure per la combinazione di più diffusori alla parete o al soffitto (fig. 6).

2 Avvertenze importanti per l'uso

I diffusori sono conformi a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto portano la sigla **CE**.

- I diffusori sono previsti solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerli dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di montaggio non a regola d'arte, di collegamenti sbagliati o di sovraccarico dei diffusori, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni conseguenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per i diffusori.



Se si desidera eliminare i diffusori definitivamente, consegnarli per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Installazione

- 1) Ogni diffusore è fissato con un supporto (fig. 1). A seconda dell'orientamento del diffusore (figg. 2–5) fissare il supporto sul diffusore per mezzo di due viti corte.
- 2) Assicurarsi che sul punto di montaggio alla parete o al soffitto non ci siano delle linee elettriche che potrebbero essere danneggiate dai fori.
- 3) Posizionare la dima in dotazione sul luogo di montaggio e segnare il punto per il foro come indicato nella relativa illustrazione (A/B/C). Eseguire il foro, e usando un tassello adatto, fare entrare la vite lunga in modo che sporga ancora per 4–6 mm.
- 4) Collegare i cavi dei diffusori con i morsetti (rosso = +, nero = -). Collegando più diffusori, fare attenzione di non stare al di sotto dell'impedenza totale ammessa dell'amplificatore.
- 5) Per mezzo del supporto, sistemare il diffusore sulla testa della vite e spostarlo nella posizione definitiva. Se non è possibile spostare il diffusore nella sua posizione definitiva oppure se è troppo lento, avvitare o svitare di più la vite.

4 Dati tecnici

Potenza/impedenza: 15 W_{RMS}, 30 W_{MAX} / 8 Ω

Banda passante: 100 – 20 000 Hz

Pressione sonora media (1 W / 1 m): 87 dB

Dimensioni/peso (coppia): raggio = 140 mm / 1,5 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

